

計測機器メーカーならではの高品質!

民間、官公庁、運送会社、電力、銀行などにも導入実績があります。

## アルコールチェッカー本体 FA-900



- 5 秒間吹き込むだけの簡単測定
- パソコン不要、99 件メモリー機能付き
- 脱着式マウスピース使用で常に衛生的
- 単 4 アルカリ電池 2 本で約 800 回測定可能
- 日本製高精度センサー採用
- センサー交換時期は液晶画面でお知らせ  
(センサー交換有償)

商品コード	型式	価格(¥)
822-80-26-02	FA-900 (本体)	13,800
822-80-26-03	FA-900MP (専用マウスピース)	800/10個



- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 対象ガス：吸気中アルコール
- 表示結果範囲：0.00、0.05 ～ 0.25mg/L
- サンプルング方式：吸気直接吹込み方式
- 測定時間：約 5 秒
- 使用温度：0℃～ 40℃(湿度 80%以下結露なきこと)
- 保管温度範囲：-20℃～ 60℃(湿度 80%以下結露なきこと)
- 表示内容：日付、時間、測定待ち時間、測定結果、電池残量、センサー交換メッセージ
- データメモリー数：99 件 (99 件以降 1 件目より上書き保存)
- 機能：データメモリー機能、オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作 30 秒後)
- 外形寸法：W45mm×D25mm×H155mm
- 重量：約 100g(電池含む)

裏面の注意事項等もご覧ください。

## ご使用にあたっての注意事項

※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知なくなっている場合もありますのでご注意ください。

※センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、センサー交換もしくは新しい製品との交換を行ってください。

## 正しく測定していただく為に

アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応することがあります。以下の項目に該当する場合は、測定直前に必ず水でうがいをし、20分以上経過してから測定して下さい。

- 食事後（特にパンや納豆等発酵食品）
- 栄養ドリンクや飲料
- 喫煙直後
- 薬の服用後
- ガムやタブレットを食べた直後
- 歯磨きや洗口剤使用后
- 口臭による場合
- 体内からの発酵ガス

## メンテナンス（有償定期点検）

本製品は定期的なメンテナンスを行い、精度を保つ必要があります。定期点検を行わずに使用を続けた場合は、測定値や測定精度に狂いが生じます。必ずメンテナンスを実施して下さい。

定期点検時期が来ましたら、ご購入先へ連絡して下さい。

## メンテナンス時期

次のどちらかの時期に達した場合

- 測定回数が3000回を超え、動作時の表示画面に「Sensor Check」と表示された場合
- 購入してから1年が経過した場合（使用回数に関わらずメンテナンスが必要です）



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

本社	電話	03(3252)3461 (代)
大阪営業所	電話	06(4800)3939
名古屋営業所	電話	052(238)6075
福岡営業所	電話	092(643)8645
仙台営業所	電話	022(772)7669
札幌営業所	電話	050(6868)2001

フリーダイヤル

FAX 0120-823445

各営業所共通