

18カタログ P.1565 掲載

クリーンガードA40 ツナギ服



商品コード	在庫	品番	サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)	入数	価格(¥)
415-87-04-16	■	68713	M	104~112	170~176	1	1,160
-17	■	68723	L	112~120	176~182	1	1,160
-18	■	38733	XL	120~128	182~188	1	1,160
-19	■	68743	XXL	128~136	188~194	1	1,160

- 特長
- PP不織布+PEフィルムの2層構造で、帯電防止加工済みです。(EN1149-1)
  - CEマーキング取得品(CE0120)
  - EU-PPE指令カテゴリ3
  - EN化学防護服規格(タイプ5,6)適合品
  - オイルや染料等の「液体」からのガードに最適。
- ⚠️120°Cで溶け出しますので、ご注意ください。

18カタログ P.1565 掲載

クリーンガードCX ツナギ服 作業服



商品コード	在庫	品番	サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)	入数	価格(¥)
415-87-04-01	■	68210	L	90~98	168~174	1	1,060
-02	■	68220	LL	94~102	174~180	1	1,060
-03	■	68230	3L	96~104	180~186	1	1,060

- 特長
- PP3層構造の特殊製法のSMS不織布が人体に有害な粉じんから作業者を守ります。
- ⚠️高熱にご注意ください(融点は約160°C、軟化点は約140°C)。

18カタログ P.1565 掲載

ツナギ服 ハードワークウェアSP



商品コード	在庫	品番	サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)	入数	価格(¥)
415-87-04-36	■	68870	L	100~108	176~182	1	1,300
-37	■	68871	XL	108~116	182~188	1	1,300
-38	■	68872	XXL	116~124	188~194	1	1,300

- 特長
- 縫い目テープ付きです。
  - 高い耐水性で液体バリア性能に優れたFS製法(フィルム+ポリプロピレンの2層構造)です。
  - 帯電防止加工で柔らかい着心地を実現し通気性フィルムを採用しております。
  - 伸縮性のあるゴムを採用し、フード・ウエスト・スノ部分のストレスを軽減しました。
  - JIS T 8115(タイプ4,5,6)適合品。
- 仕様 ●素材:PP+通気性PEフィルム+縫い目テープ

NEW

NBR耐油ゴムエプロン



- 特長
- 耐油!耐突き刺し!耐摩耗!(汚れを落とす場合は中性洗剤で手洗いしてください)。
- 仕様
- 素材:エプロン表/NBRゴムトッピング、エプロン基布/ポリエステル100%、ヒモ/合成ゴム
  - カラー:ホワイト
  - 重量:約300g(胸LL寸)、約270g(腰LL寸)
  - 生地:厚み:0.2mm

商品コード	在庫	型式	タイプ	巾(cm)	丈(cm)	価格(¥)
795-87-04-31			S	90	100	3,500
-32		AF-7000	M	90	105	3,500
-33			L	90	110	3,500
-34			LL	90	115	3,500
-35			S	85	85	3,300
-36		AF-7100	M	90	90	3,300
-37			L	90	100	3,300
-38			LL	90	110	3,300

18カタログ P.1571 掲載

安全対策用商品 特集

マスク



メガネ・ゴーグル



手袋



防護服・エプロン



全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913    フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社  
https://www.tgk.co.jp

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10  
電話 03(3252)3461 FAX 03(3252)5458

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2  
電話 06(4800)3939 FAX 06(4800)3938

名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15  
電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076

福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26  
電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646

仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ  
電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670

札幌営業所 電話 090(2481)6184

# 安全対策用商品ご紹介 「マスク」「手袋」「メガネ」等をご紹介します。実験・生産現場におすすです。

## 防じんマスク

18カタログ P.1490 掲載

クリーンガードM10 DS2 レスピレーターマスク



- 特長
  - やわらかい発泡体のノーズパッドが、快適さを保ちつつ、高い密閉性を実現しました。
  - 高い耐久性と安全性を持った超音波接着されたヘッドストラップです。ステープラ(ホチキス)不使用で、金属アレルギーのリスクがありません。
  - アジャスト機能を持ったノーズワイヤーを調節することで、鼻周辺の密閉レベルを高めます。
  - バルブ付きは湿った呼気を外に排出することで安全性を担保しつつ、長時間装着時の快適性を確保します。
  - 使用限度時間は、バルブなしが約12時間、バルブ付きが約14時間です。

※ 国家検定DS2と米国NIOSH規格N95をダブル取得。

(A) ケース売り					HGJ
商品コード	在庫	型式	捕集効率	入数	価格(¥)
415-87-05-13		67811(バルブなし)	95%以上	20枚×8箱×ケース	35,200
-14		67821(バルブ付き)	95%以上	10枚×8箱×ケース	25,600

  

(B) ボックス売り					HGJ
商品コード	在庫	型式	捕集効率	入数	価格(¥)
415-87-05-15		67811(バルブなし)	95%以上	20個/BOX	4,400
-16		67821(バルブ付き)	95%以上	10個/BOX	3,200

## NEW 使い捨て式防じんマスク

18カタログ P.1490 掲載



- 特長
  - 特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
  - 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
  - オーバーヘッド式しめひも。
  - 抗菌処理を施してあります。

## 3M™ 取替え式防じんマスク

18カタログ P.1491 掲載

- 特長
  - フィルターケースのないラウンドフィルターを採用した6000/2071-RL2は、取替え式でわずか96g以下という軽量化を実現し、長時間に渡る使用時の負担を軽減した半面取替え式防じんマスクです。
  - 6000/2091-RL3は、軽量・コンパクトでDOP粒子捕集効率に關する管理区分レベルに最適な商品です。

(A) 国家検定 (RL2) 合格品						HHJ
商品コード	在庫	型式	サイズ	重量(g)	入数(個)	価格(¥)
431-87-05-41		6000/2071-RL2	S	98以下	1	3,780
-42		6000/2071-RL2	M	100以下	1	3,780
-43		6000/2071-RL2	L	102以下	1	3,780
-25		交換用ろ過材2071			1組(袋)	680

  

(B) 国家検定 (RL3) 合格品						HHJ
商品コード	在庫	型式	サイズ	重量(g)	入数(個)	価格(¥)
431-87-05-32		6000/2091-RL3	S	110以下	1	4,340
-33		6000/2091-RL3	M	112以下	1	4,340
-34		6000/2091-RL3	L	114以下	1	4,340
-35		交換用ろ過材2091			6組(袋)	7,800

## 防じんマスク 取替え式(半面形)

18カタログ P.1491 掲載

(A) 本体						HHJ		
商品コード	在庫	型式	サイズ	粒子捕集効率	呼気抵抗	質量(g)	入数(個)	価格(¥)
398-87-05-79		DR77R	M/E	82%以上	70Pa以下	96以下	1	1,880

※ 国家検定(RL1クラス)合格品 型式検定合格番号第TM203号

(B) 交換フィルタ				HHJ
商品コード	在庫	品名	入数	価格(¥)
398-87-05-80		R1フィルタ	10個入/箱	1,800

ろ過材のみの交換で経済的

- 特長
  - 呼吸も楽な一般粉じん作業マスク。ミストが同時発生している現場でもOK。
  - ろ過材のみ交換のケースレス仕様なので、ランニングコストが低く経済的。
  - 接顔部にTPE素材を使っているので、燃やしても有害物質が発生しません。

## 国家検定品電動ファン式呼吸用保護具

18カタログ P.1493 掲載

(A) 本体セット					HHE
商品コード	在庫	型式	セット内容	入数(式)	価格(¥)
398-87-06-11		Sy 11	面体ユニット、バッテリー充電器、(フィルタは別売)	1	59,300

(B) Sy 11 用ろ過材				HHE
商品コード	在庫	品名	入数	価格(¥)
398-87-06-12		Sy 11用ろ過材(V3フィルタ)	1	1,580

(C) オプション				HHE
商品コード	在庫	品名	入数	価格(¥)
398-87-06-13		V3用フィルタガード	1	1,000

- 特長
  - 国家検定品になりより安全に、より快適に。
  - 呼吸に合わせて清浄空気が供給される為、呼吸が楽なうえにマスク内が陽圧になるので安全性が高い。
  - フィルタの交換時期やバッテリーの残存量も点滅して表示。
  - スイッチレスなのでマスク装着時に自動的に送風が開始され、マスクを外すと約5秒後に送風が自動停止。(コードレス仕様)
  - V3フィルタと組み合わせることで、アスベスト作業区分①対応。インジウム化合物ナノマテリアル対策にも最適。
- 仕様
  - 国家検定区分: 大風量型/PL3 (捕集効率: 99.97%以上) /S級
  - 使用時間: 約5時間以上 ●充電時間: 約2.5時間
  - 型式検定合格番号: 第TP10号

## 労研式マスクフィッティングテスター MT-05型

SIBATA 18カタログ P.1492 掲載

防じんマスクをする際は、自分の顔に合ったマスクを選び、正しく装着する必要があります!!



- 特長
  - N95マスクや取替え式防じんマスクなどがマスク装着者の顔面にどの程度密着しているのかを測定します。
  - 1つの検出器(パーティクルカウンター)で、マスクの外側とマスクの内側の粒子数をそれぞれ測定し、その差からマスクの密着性を漏れ率等として算出します。
  - フィットテストモード、フィットチェックモード、トレーニングモードの3つのモードを備えていますので、様々な方法でマスクの密着性を確認できます。
  - 試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)のそれぞれの測定が行えます。
  - 呼気中の水蒸気を除去するための加熱管が組み込まれています。
  - 専用ミラーにより、マスクの着用具合を確認できます。
- 仕様
  - 測定対象: マスクと顔面との密着性 ●測定項目: 粒子数と漏れ率、防護係数 ●日本語・英語表示
  - 測定対象粒径: 0.3µm上、0.5µm上、0.3~0.5µmの3種類から選択可能 ●電源: AC100~240V 50/60Hz

## Fine 保護メガネ小型

18カタログ P.1499 掲載

ベーシック・リーズナブルな保護メガネ。					HGE
商品コード	在庫	型式	レンズ幅(mm)	重量(g)	価格(¥)
941-87-03-14		FG-01	147	40	1,200

- 特長
  - 定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
  - ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
- 仕様
  - JIS規格品 ●レンズ: ポリカーボネート・ハードコート
  - 紫外線: 99.9%カット ●度付きメガネ併用可
  - 上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き

## NEW ゴーグル

18カタログ P.1507 掲載

- 仕様
  - 規格: JIS規格品(ゴーグルタイプのみ)
- 特長
  - 曇りに強いVF plus+コートレンズを使用
  - ロックレバーをまわして外すだけの簡単レンズ交換
  - 全周カバーで異物の侵入防止・製品への異物混入防止に最適
  - 高い密着性
  - フレキシブルに動くバンドロック部品(-03, ゴーグルタイプ)
  - ずれ落ち防止のストッパー付(-04, グラスタイプ)
  - 圧迫感がなく無塵衣着用時装着・脱着が簡単(-04, グラスタイプ)

(A) ゴーグルタイプ				HHE
商品コード	在庫	型式	タイプ	価格(¥)
398-87-02-03		M56-VF-P	ゴーグル	2,700
-04		M56G-VF-P	グラス	2,700

## ファインテクノ手袋 パウダーフリー

18カタログ P.1528 掲載

- 仕様
  - 材質: ラテックス(指先エンボス加工)
  - 全長: 約290mm
  - タイプ: 左右兼用
- 特長
  - 追い求めていた使いやすい安全なラテックス手袋がついに完成しました。
  - TGKが自信を持ってお勧めします。
  - 全長約290mmは一般的なラテックス手袋より少し長いので、使い勝手の良い仕様になっています。
  - フィット性に優れた指先がエンボス形状になっているため、モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
  - パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロロネーション加工です。

(A) 小箱(100枚入)					HGE	
商品コード	在庫	価格(¥)	サイズ	手の平幅(mm)	末端コード	価格(¥)
000-23-75-31		2,000	S	約290	-34	19,000
-32		2,000	M	約290	-35	19,000
-33		2,000	L	約290	-36	19,000

  

(B) ケース(10箱入)					HGE	
商品コード	在庫	価格(¥)	サイズ	手の平幅(mm)	末端コード	価格(¥)
000-23-75-31		2,000	S	約290	-34	19,000
-32		2,000	M	約290	-35	19,000
-33		2,000	L	約290	-36	19,000

## ニトリスト・タフ

18カタログ P.1534 掲載

- 仕様
  - 左右兼用 ●厚さ: 約0.1mm
  - 材質: ニトリルゴム ●パウダーフリー
  - 全長: 約240mm

## 保護メガネ 2眼型

18カタログ P.1500 掲載

YAMAMOTO HGE					
商品コード	在庫	型式	色	重量(g)	価格(¥)
941-87-02-21		YS-390	ブラック	31	2,600
-22		YS-390	ネイビー	31	2,600
-23		YS-390	オレンジ	31	2,600

- 特長
  - 抜群の防護性能と快適なフィット感を実現しました。
  - フレックスフレームシステムを採用、フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性能と光学性能をキープしたままジャストフィットします。
  - 多数の日本人頭部形状データを基に設計、装着時の重量バランスを考慮し、長時間の装着でも違和感のないフィット感を実現。日本人に合わせたより快適な装着性と使用感を実現するジャパンフィットです。
  - 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
  - 独自のノーズ形状で安定した装着感です。
- 仕様
  - サイズ: W152×H47×D158mm ●PET-AFLレンズ(ハードコート&曇り止めレンズ) ●レンズ交換可能 ●JIS T8147規格品

## NEW 多目的収納ケース

18カタログ P.1507 掲載

- 特長
  - メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きのためメガネのキズ防止や保護・保管に最適です。
- 仕様
  - 材質: 塩ビ(PCV)

HGJ						
商品コード	在庫	品番	品名	寸法(W×D×Hmm)	1ブロック(mm)	価格(¥)
876-87-03-91		2000	多目的収納ケース5個用	368×99×290	70×90×182H	12,500
-92		2001	多目的収納ケース10個用	368×202×290	70×90×182H	22,500

※寸法には許容差があります。

## S-TEX GP-2 耐切創手袋

18カタログ P.1552 掲載

- 仕様
  - 色: グリーン
  - 材質: 繊維部/ポリエステル、天然ゴム、その他
  - 脂部/ニトリルゴム
- 特長
  - ステンレスワイヤー複合糸を用いた耐切創手袋です。
  - 耐切創レベル4(EN388) ●耐油性、耐薬品性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムを手の平にコーティングしています。
  - 手首付近まで保護できるように、手袋全長を長く設定しています。
  - 暗所でも目立つように、原手に蛍光色を採用しています。
  - 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
  - 硝子にも転写しにくい素材(ニトリルゴム)のコーティングです。
  - RoHS指令適合

HGJ						
商品コード	在庫	型式	サイズ	全長(mm)	入数	価格(¥)
404-87-18-36		S-TEX GP-2	S	240	1双	1,400
-37		S-TEX GP-2	M	250	1双	1,400
-38		S-TEX GP-2	L	260	1双	1,400
-39		S-TEX GP-2	XL	275	1双	1,400